



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Autor: MIROSLAV MAJCHER

Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ_E2-3

Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Tematická oblast : ELEKTROTECHNOLOGIE pro 2.-3. ROČNÍK

Datum tvorby: 20. 8. 2013

Datum ověření: 1.11. 2013

Klíčové slovo: zajištění pracoviště před úrazem elektrickým proudem.

Anotace: Prezentace je určena pro žáky 2-3.ročníku oboru elektrikář, slouží k výkladu a procvičování dané látky. Žáci se seznámí s výukovým materiálem na téma zajištění pracoviště před úrazem elektrickým proudem.

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště v pořadí: **VYPNI – ZAJISTI – ODZKOUŠEJ – UZEMNI
A ZKRATUJ – ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ**

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště

v pořadí:

VYPNI ! = úplné odpojení

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště v pořadí:

ZAJISTI ! = zabezpečení proti
opětovnému zapnutí

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště
v pořadí:

ODZKOUŠEJ ! = ověření, že
zařízení je bez napětí

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště v pořadí:

ZKRATUJ ! = provedení
uzemnění a zkratování

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Základním úkonem by mělo být zajištění pracoviště pro práci bez napětí podle čl. 6.2 ČSN EN 50110-1 ed. 2. Znamená to přesné vymezení pracoviště a dodržení postupu pro zajištění pracoviště v pořadí:

ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ !

= ochranná opatření částí pod napětím, které se nacházejí v blízkosti

CITACE: texty z archivu autora

POUŽITÉ ZDROJE: ČSN EN 50110-1 ed. 2.